

УМНЫЙ БРАСЛЕТ iWOWN i6 Pro C

Краткое руководство пользователя

Технические характеристики

Корпус 39,8*19,7*9,3 мм
Ремешок 228 мм
Вес: 18г
Дисплей: TFT
Питание: встроенный литиевый аккумулятор
Емкость аккумулятора: 60мА/ч
Bluetooth: Bluetooth 4.2
Степень влагозащитности: IP67
Условия эксплуатации: 0 ... -40°C
Системные требования: iOS 9.0 или выше, Android 4.4 или выше

Меры безопасности

- В состав браслета входят электронные составляющие, неправильное использование которых может привести к травмам.
- Данное устройство не предназначено для использования в диагностических, лечебных, профилактических или коммерческих целях.
- Во время езды на автомобиле или в других потенциально опасных ситуациях, требующих концентрации внимания, запрещается просматривать звонки или другие данные.
- Браслет i6 PRO – это не игрушка. Детям и домашним питомцам запрещено прикасаться к браслету или его компонентам. В состав устройства входят мелкие детали, которые ребенок или домашний питомец может проглотить.
- Длительное ношение браслета может вызвать у некоторых людей повреждения кожных покровов или аллергические реакции. При обнаружении покраснения кожных покровов, отеков, зуда или других аллергических реакций снимите браслет и обратитесь за консультацией к врачу.

Меры безопасности для встроенного аккумулятора

- Браслет i6 PRO C оснащен встроенным аккумулятором, заменять который самостоятельно запрещено. Любое повреждение устройства или попытка открыть корпус устройства влечет за собой потерю права на гарантийное обслуживание или может создать угрозу безопасности.
- Для зарядки аккумулятора используйте компьютер, прошедший сертификационные испытания, портативное зарядное устройство или внешний источник питания.

Сопряжение с устройством

Загрузка приложения

Чтобы скачать и установить приложение "iWOWNfit Pro", найдите его в магазине App Store или Google Play, или просканируйте QR-код.



iOS 9.0
и выше



Android 4.4
и выше



Bluetooth
4.2



Сопряжение

Откройте приложение "iWOWNfit Pro", зайдите в меню "Device List" (Список устройств) и выберите соответствующий тип браслета. При успешном сопряжении произойдет синхронизация времени и даты, а также включение следующих функций: мониторинг сна, оповещение о СМС, будильник.

Управление часами

Ниже представлены 3 способа управления часами:



Нажмите на экран
Переключение типа
режима



Проведите по экрану
Переключение режима /
Включить экран



Длительное нажатие
Подтвердить /
Включить часы

Указания к работе

Ношение браслета

Наденьте умный браслет и отрегулируйте ремешок таким образом, чтобы вам было удобно его носить (как показано на рисунке).



Управление с помощью жестов

Способы включения дисплея: коснуться дисплея пальцем, поднять руку, повернуть кисть.



Примечание: Для более точного измерения сердцебиения во время тренировки затяните ремень часов туже и расположите часы выше уровня кисти.


Зарядка

Прикрепите зарядное устройство к браслету (как показано на рисунке ниже). Подключите зарядное устройство к сетевому к стандартному USB-разъему. Например: к ноутбуку, портативному зарядному устройству и т.п.

Функциональные значки


Основной интерфейс часов

Проведите по экрану, для входа в меню тренировок, сообщений и настроек.




Мониторинг физической активности

Нажмите на экран, для отображения физической активности: Количество пройденных шагов, сожженных калорий, пройденного расстояния и пульса.



Мониторинг пульса

Нажмите на экран для отображения показателей пульса.



Измерение
пульса

Текущее
значение

*Вы можете включить или выключить автоматическое измерение пульса в приложении iWOWNfit Pro.

Тренировки




1. Коснитесь экрана
для входа в меню тренировок




2. Проведите пальцем по экрану для выбора типа тренировки



3. Выбор тренировки
осуществляется
длительным
нажатием на экран



4. Коснитесь экрана
для просмотра статистики
тренировки



5. Свайпом осуществляется выход из меню

6. Завершите тренировку и просмотрите конечный результат длительным нажатием на экран

Сообщения



Проведите пальцем по экрану для просмотра следующего сообщения

Коснитесь экрана для просмотра входящих сообщений



Удаление сообщений осуществляется длительным нажатием на экран

Коснитесь иконки



для возврата в основное меню

Больше функций



Коснитесь экрана для входа в меню настроек "Function". Свайпом выберите нужное меню настроек (циферблат «Dial», информация «Information», сброс настроек «Restore set», выключение «Power off»)

Смена циферблата

1. Войдите в меню смены циферблата долгим нажатием на экран.



2. Выбор циферблата осуществляется свайпом.



3. Удерживайте нажатым выбранный циферблат для установки на экран

Информация об устройстве



Сброс настроек



Длительное нажатие на меню сброса настроек удаляет все данные с часов включая сопряжение со смартфоном, расписания, сообщения, будильник и прочее


Выключение



Удерживайте нажатым меню выключения часов

Прочие уведомления

Уведомление о входящем вызове




Входящий вызов отклоняется длительным нажатием на экран

Будильник



Расписание



Напоминание о недостаточной активности



Рекомендации по уходу и ношению браслета

- Отрегулируйте ремешок браслета таким образом, чтобы он не препятствовал циркуляции крови.
- Находясь в движении, прижимайте браслет к коже.
- Снимайте иногда браслет, чтобы, например, почистить его или дать коже отдохнуть.
- Для более точного измерения пульса носите браслет таким образом, чтобы датчик измерения пульса располагался на внешней стороне запястья.

Часто задаваемые вопросы

В: После сопряжения браслета с приложением синхронизация данных завершилась, но на устройстве отображается неправильное время.

О: Перезапустите браслет и повторите синхронизацию.

В: Почему на браслете не отображается номер контакта при входящем звонке?

О: Android: После сопряжения браслета с приложением предоставьте "iWOWNfit Pro" доступ к звонкам, СМС и контактам. Оставьте приложение включенным в фоновом режиме. Если на вашем телефоне установлены программные средства защиты, добавьте приложение "iWOWNfit Pro" в список доверенных устройств.

iOS: Если номер контакта не отображается, перезапустите телефон и выполните повторное сопряжение с браслетом. Во время сопряжения дождитесь, когда на дисплее телефона появится надпись "Bluetooth pairing request" (Запрос Bluetooth-сопряжения) и нажмите на "pair" (установить сопряжение). Функция отображения номера входящего контакта будет активирована.

В: Значок на браслете говорит о том, что было выполнено Bluetooth-сопряжение, но приложению не удается синхронизировать данные.

О: В основном причиной подобной проблемы является Bluetooth на телефоне. Для начала закройте приложение, перезапустите Bluetooth и выполните повторное сопряжение. Если это не помогло, перезапустите телефон и повторите попытку.

В: Почему браслет часто теряет связь с телефоном?

О: Проверьте в настройках телефона или соответствующего программного средства защиты, добавлено ли приложение "iWOWNfit Pro" в список доверенных. Если нет, исправьте это и проведите повторное сопряжение.

Гарантийный талон

Наименование

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Срок гарантии 12 месяцев

Наименование и адрес продавца

Подпись покупателя

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

Печать и подпись продавца

Гарантия

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийный ремонт. При утере гарантийный талон не возобновляется.

Гарантия не распространяется на изделия с явными механическими повреждениями или вышедшие из строя из-за несоблюдения правил эксплуатации или хранения изделия, а также, если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, нами на это не уполномоченным.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и дополнительные устройства, используемые совместно с изделием, в том числе фотопленку, видеокассеты, элементы питания и т.п.

Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его покупателю.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях.

Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить на сайте федеральной сети сервисных центров ПРО-СЕРВИС www.pro-service.ru и по телефону: 8-800-770-78-87.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверьте их в момент получения товара. Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 1 (один) год со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%. Избегать попадания прямых солнечных лучей.